新機能について(ソフトウェア V1.21)

本機は、ソフトウェアのバージョンアップにより、下記の新機能に対応できるようになりました。

新機能の内容	参照ページ
全方位ネットワークカメラ用機能拡張オプションが、ライセンス登録をしなくても使用可能になります。	全方位ネットワークカメラ用機能拡張オプションをお使いのお客様へ 1 ページ
ソフトウェア V1.20 で追加された解像度設定で、以下の機能制約がなくなります。	_
 追加された解像度の設定ではメインモニターとサブモニターで同 じカメラ画像を表示する場合、一方を多画面表示にしてもう一方 を 1 画面表示すると多画面表示しているモニターにはカメラ画像 が表示されません。 	

新機能について(ソフトウェア V1.20)

本機は、ソフトウェアのバージョンアップにより、下記の新機能に対応できるようになりました。

新機能の内容	参	照ページ
スケジュール設定が4パターンまで設定できるようになります。	取扱説明書 46 ページ	操作•設定編
録画する画像の解像度に以下の設定が追加されます。 アスペクト比 16:9 WQHD(2560×1440) アスペクト比 1:1 1.6M(1280×1280) 4M(2048×2048) 8M(2816×2816) 9M(2992×2992) 重要 ・ 解像度が WQHD、4M、8M、9M の設定では、モニターおよびウェブブラウザーのライブ画像表示が約2 秒遅延します。 ・ 上記の追加された設定ではメインモニターとサブモニターで同じカメラ画像を表示する場合、一方を多画面表示にしてもう一方を1 画面表示すると多画面表示しているモニターにはカメラ画像が表示されません。 ・ 解像度が WQHD、4M、8M、9M の設定で録画された画像の再エンコード配信中、および 4M、8M、9M の画像を補正表示中は全体的に動作が遅くなりますが、本機の性能によるもので、故障ではありません。 ・ 解像度をWQHD、4M、8M、9M に設定した場合、PC で本機を操作するためは、以下の CPU を持つ PC を推奨します。 CPU: Intel® Core™ i7 4770 以上 ・ PC の負荷状況によって、カメラのライブ画像の一部が壊れた表示になることがありますが、本機の録画には影響がありません。 ・ FHD(1920×1080)を超える解像度を設定した場合、ウェブブラウザーの 4 分割画面は設定されたリフレッシュ間隔に従って表示します。	取扱説明書 48 ページ、	操作・設定編 57ページ

参照ページ 新機能の内容 - メモ _ 解像度が WQHD、4M、8M、9M の設定で再エンコード配信を 使用する場合は、「モニター>高度な設定」 の「その他の設定」 にある「QXGA より高い解像度のデータを再エンコード配信す る」に チェックを入れてください。この場合、メインモニターの 全画面で 24 画/32 画表示することはできません。また、サブモ ニターの「動作モード」が「4 画ライブシーケンス」「9 画ライブ シーケンス」「16分割画面」に設定されていても「1画ライブシ ーケンス」で動作します。 • アスペクト比が 1:1 の解像度でメインモニターやウェブブラウ ザーに表示する場合は、表示画面のアスペクト比に関わらず、 比率を維持して表示します。 HDD に録画画像がある日付が、カレンダーに白色で表示されるように 取扱説明書 操作・設定編 なります。 130 ページ 日時操作 <+年 ∢月 2014/12 月 » 年 現在時刻 14:22:25 再生時刻 00:00:00

▶ 最新再生

新機能の内容

参照ページ


ウェブブラウザーで各種ライセンスが登録できるようになります。

STEP1

[メンテナンス]ボタンをクリックし、[システム管理]タブをクリックします。

STEP2

ライセンス登録の[設定>]ボタンをクリックします。



取扱説明書 基本編37ページ

取扱説明書 操作・設定編 182ページ

取扱説明書 ビジネスインテ リジェンス拡張キット 7ページ

STEP3

各種解除キーを入力し、[登録]ボタンをクリックします。 ビジネスインテリジェンス拡張は、機能拡張ソフトウェアを指定して から、[登録]ボタンをクリックしてください。

STEP4

[再起動]ボタンをクリックします。

→本機が再起動し、解除キーの登録が完了します。

新機能の内容

参照ページ

接続されたカメラの AUX 出力端子を制御できるようになります。

取扱説明書 操作・設定編 115ページ、160ページ

【メインモニター】



詳細コントロールパネルの右上にあるボタンでページを 2/2 に切り換え、AUX の端子番号を選択してから [Open] / [Close] ボタンをクリックします。

- [Open] ボタンをクリックすると、AUX 端子がオープン状態になります。
- [Close] ボタンをクリックすると、AUX 端子がクローズ状態になります。

【ウェブブラウザー】





操作モードを「自動モード」から「AUX」に変更し、AUX の端子番号を選択してから[Open]/[Close]ボタンをクリックします。

- [Open] ボタンをクリックすると、AUX 端子がオープン状態になります。
- [Close] ボタンをクリックすると、AUX 端子がクローズ状態になります。

新機能の内容	参	照ページ
メインモニター(HDMI)が 4K(3840x2160) p/30 Hz、 4K(3840x2160) p/25 Hz (以下 4K)を出力できるようになります。 「モニター>高度な設定」の「その他の設定」にある「メインモニター	取扱説明書 49 ページ	基本編
に 4K モニターが接続されているときは 4K の HDMI 出力で全画面表示する」のチェックを入れると、メインモニターに 4K 対応モニターを接続した場合に自動的に全画面表示が 4K 出力になります。	取扱説明書 57ページ	操作•設定編
• サブモニター (HDMI) 出力は 4K に対応していません。		
• メインモニターで 4K 出力中は、サブモニターは表示されません。		
4K 出力時は最大 4 画面表示になります。		
• 60ips のライブ画像は設定されたリフレッシュ間隔に従って表示 します。		
• 4K 対応モニター接続時は、操作画面表示と全画面表示を切り換		
えるのに約5秒かかります。このとき、モニターによっては、切		
り換わり時にノイズが表示される場合があります。		
• モニターによっては 4K 出力にならない場合があります。		
モニターが HDMI の 4K 出力に対応しているかご確認ください。		
, XE		
• 4K 対応モニターで 4K 出力を使用しない場合は、「モニター>		
高度な設定」の「その他の設定」にある「メインモニターに 4K		
モニターが接続されているときは 4K の HDMI 出力で全画面表示 する」のチェックをはずしてください。		
98) 0719784900000		
メインモニターの全画面表示に新レイアウトが2つ追加されます。		操作・設定編 109 ページ、110
3 画面(1:1、4:3) 4 画面(1:1、16:9)	ページ	
2 2 3		

新機能の内容

参照ページ

ビューワーソフトの機能が追加されました。また、ボタンのデザインが変わりました。

取扱説明書 操作・設定編 179ページ



➡: 画像を拡大表示します。

■: 拡大表示を元に戻します。

☑:画像を画面全体に表示します。

Aspect ⋅ 表示形式を変更します。

Aspect アスペクト比を維持したまま画面内に収まるよう に画像を表示します。

Scaling 画面内に収まるように画像を伸縮して表示します。

DotByDot 画像の 1 画素を 1 ドットで表示します。画面内をクリックすると、クリックした位置が中心となるように画像が移動します。

: 音量を調整します。クリックすると音量を3段階で切り 換えることができます。

■: 音声再生/消音を切り換えます。

新機能について(ソフトウェア V1.10)

本機は、ソフトウェアのバージョンアップにより、下記の新機能に対応できるようになりました。

新機能の内容	参照ページ
弊社製の全方位ネットワークマイクと全方位ネットワークカメラを組み 合わせて使用できるようになります。	
詳細は、「全方位ネットワークマイクをお使いのお客様へ」(PDF ファイル)をお読みください。	